

MARCA:

SABOKAR.

PROCEDENCIA:

MEXICANA.

REFERENCIA:


EMBUTIDORA 35.

APLICACIONES:

EMBUTIDORA HIDRÁULICA DE ALTO RENDIMIENTO DISEÑADA PARA EL PROCESAMIENTO DE CARNES Y EMBUTIDOS. EQUIPADA CON PISTÓN HIDRÁULICO DE ALTA PRESIÓN QUE PERMITE UNA DOSIFICACIÓN PRECISA Y CONSTANTE.

CARACTERÍSTICAS:

- ROBUSTA ESTRUCTURA 100% ACERO INOXIDABLE ANSI 304 (PIEZAS QUE NO ESTAN EN CONTACTO DIRECTO CON EL ALIMENTO, PUEDEN SER EN MATERIALES DIFERENTES).
- PISTÓN APTO PARA USO ALIMENTICIO.
- CUENTA CON 4 RUEDAS PARA FACILITAR SU MOVILIDAD.
- DEPÓSITO DE ACEITE HIDRÁULICO INDEPENDIENTE.
- TAPA Y PISTÓN DE GRAN ESPESOR Y RESISTENCIA.
- DISEÑADA PARA PERMITIR FACIL ACCESO A TODOS LOS COMPONENTES, Y ASÍ POSIBILITAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
- CUENTA CON PEDAL DE RODILLA Y BOTONES DE PARO Y ARRANQUE.
- MANÓMETRO PARA VER LA PRESIÓN DE TRABAJO.
- TAPA DESMONTABLE DE CIERRE RÁPIDO CON VOLANTES.



- BOQUILLAS INTERCAMBIABLES (INCLUYE 1 BOQUILLA).
- **GARANTIA 12 MESES.**

ASPECTOS TÉCNICOS:

- CONEXIÓN BIFÁSICA 110/220 V.
- MOTOR BIFÁSICO DE 2 HP.
- FRECUENCIA NOMINAL 60 HZ.
- MÁXIMA PRESIÓN HIDRÁULICA 1700 PSI.
- CAPACIDAD DE 35 L.
- CAPACIDAD DE DEPÓSITO DE ACEITE 20 L.
- CICLO DE TRABAJO POR CARGA COMPLETA DE 1.5 MINUTOS APROX.
- PESO APROXIMADO DEL EQUIPO 230KG.



47-47-25-6084 y 33-37-20-2613



shernandez@sabokar.com.mx

Tlaxcaltecas #56 Col. La Adelita. CP 47410

Lagos de Moreno, Jalisco.

MANTENIMIENTO E INDICACIONES

- LIMPIARSE DESPUÉS DE CADA USO, SIEMPRE DESCONÉCTELA DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA ANTES DE LIMPIARLA.
- EL CILINDRO, LA TAPA SUPERIOR Y LAS BOQUIILLAS SE DEBERÁN LIMPIAR ANTES DE SER UTILIZADOS PARA UNA CARGA DE ALIMENTOS Y PREVENIR LA MEZCLA DE SABORES.
- SE RECOMIENDA USAR DETERGENTES SUAVES PARA LA LIMPIEZA, ASÍ COMO TPAOS HÚMEDOS PARA EL ENJUAGUE.
- **NUNCA** UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS CON CLORO, NI VINAGRE, ÁCIDOS (POR EJEMPLO, ÁCIDO CÍTRICO, ÁCIDO MURIÁTICO E HIPOCLORITOS) O FIBRAS, YA QUE PUEDE AFECTAR LA CAPA DEL ACERO INOXIDABLE Y GENERAR OXIDACIÓN.
- REVISIÓN PERIODICA DE NIVEL DE ACEITE HIDRÁULICO.
- CAMBIAR EL ACEITE HIDRÁULICO CADA 3000 A 4000 HORAS DE OPERACIÓN O CADA 6 A 12 MESES, SI EL USO ES INTERMITENTE O MODERADO.
- USAR ACEITE HIDRÁULICO **ISO 68**.
- DESPUÉS DE CADA DÍA Y DESPUÉS DE LIMPIAR EL EQUIPO, VERIFIQUE EL EMPAQUE SUPERIOR DEL CILINDRO. NO DEBEN ESTAR ENDURECIDOS NI AGRIETADOS. CUALQUIER EMPAQUE ESTROPEADO PUEDE PROVOCAR FUGAS DE PRODUCTO AL EMBUTIR. REEMPLACE SI ES NECESARIO.
- EL MOTOR, VÁLVULAS Y CONECTORES DEBEN REVISARSE POR LO MENOS DOS VECES AL AÑO. VERIFIQUE QUE NO EXISTA FUGA DE ACEITE DENTRO DEL GABINETE DEL EQUIPO.

DIMENSIONES DE EQUIPO.



COTAS	DISTANCIA EN MM	REFERENCIAS
A	985	LARGO TOTAL.
B	1497	ALTURA MÁXIMA.
C	1300	ALTURA DEL PISO A BOQUILLA DE EMBUTIDO.
D	836	ANCHO TOTAL.
E	509	ALTURA DE PISO A TUBO DE DREN.
F	545	ALTURA DE PISO A PEDAL DE RODILLA.

 47-47-25-6084 y 33-37-20-2613  shernandez@sabokar.com.mx

Tlaxcaltecas #56 Col. La Adelita. CP 47410

Lagos de Moreno, Jalisco.

SABOKAR EMPRESA DEDICADA AL DISEÑO, MANUFACTURA Y VENTA DE EQUIPOS PARA LA INDDUSTRIA ALIMENTICIA.



☎ 47-47-25-6084 y 33-37-20-2613 ✉ shernandez@sabokar.com.mx

Tlaxcaltecas #56 Col. La Adelita. CP 47410

Lagos de Moreno, Jalisco.

www.sabokar.com.mx